

Alterna vaskerom dekkside + ramme

NRF nr.	Varenavn	Beskrivelse
7035846	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Hvit høyglans	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7011858	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Grå matt	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7011861	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Hvit matt	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7011862	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Sand matt	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7010216	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Eik	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7012626	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Mørk eik	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7012699	Ramme 63 for skuff vaskemaskin Valnøtt	Inkl. vandringshinder for vaskemaskin, flatpakket
7035377	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Hvit høyglans	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7011898	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Grå matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7011901	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Hvit matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7011902	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Sand matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7011993	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7012641	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Mørk eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7012676	Dekkside 60x90 for vaskemaskin Valnøtt	Brukes f.eks. i kombinasjon med vaskemaskin
7035378	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Hvit høyglans	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7011904	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Grå matt	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7011906	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Hvit matt	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7011907	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Sand matt	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7011994	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Eik	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7012642	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Mørk eik	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7012677	Dekkside høyskapshøyde 60x196,5 Valnøtt	Brukes f.eks. i kombinasjon m/toppskap og vaskesøyle
7035381	Blindpanel 20x72 Hvit høyglans	For tilpasning til vegg
7011914	Blindpanel 20x72 Grå matt	For tilpasning til vegg
7011916	Blindpanel 20x72 Hvit matt	For tilpasning til vegg
7011917	Blindpanel 20x72 Sand matt	For tilpasning til vegg
7010214	Blindpanel 20x72 Eik	For tilpasning til vegg
7012646	Blindpanel 20x72 Mørk eik	For tilpasning til vegg
7012682	Blindpanel 20x72 Valnøtt	For tilpasning til vegg
7035382	Blindpanel 20x196,5 Hvit høyglans	For tilpasning til vegg
7011918	Blindpanel 20x196,5 Grå matt	For tilpasning til vegg
7011921	Blindpanel 20x196,5 Hvit matt	For tilpasning til vegg
7011922	Blindpanel 20x196,5 Sand matt	For tilpasning til vegg
7010215	Blindpanel 20x196,5 Eik	For tilpasning til vegg
7012647	Blindpanel 20x196,5 Mørk eik	For tilpasning til vegg
7012683	Blindpanel 20x196,5 Valnøtt	For tilpasning til vegg
7011908	Dekkside full høyde 60x220 Hvit høyglans	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7011909	Dekkside full høyde 60x220 Grå matt	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7011912	Dekkside full høyde 60x220 Hvit matt	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7011913	Dekkside full høyde 60x220 Sand matt	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7011995	Dekkside full høyde 60x220 Eik	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7012643	Dekkside full høyde 60x220 Mørk eik	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7012678	Dekkside full høyde 60x220 Valnøtt	Brukes f.eks. på ende i kombinasjon med vaskesøyle. Kappbar
7012581	Dekkside f/overskap 30x72 Hvit høyglans	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012582	Dekkside f/overskap 30x72 Grå matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012584	Dekkside f/overskap 30x72 Hvit matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012585	Dekkside f/overskap 30x72 Sand matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012586	Dekkside f/overskap 30x72 Eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012644	Dekkside f/overskap 30x72 Mørk eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012679	Dekkside f/overskap 30x72 Valnøtt	Brukes f.eks. i kombinasjon med overskap
7012594	Dekkside benkeskap 60x72 Hvit høyglans	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap

7012595	Dekkside benkeskap 60x72 Grå matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7012597	Dekkside benkeskap 60x72 Hvit matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7012598	Dekkside benkeskap 60x72 Sand matt	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7012599	Dekkside benkeskap 60x72 Eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7012639	Dekkside benkeskap 60x72 Mørk eik	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7012675	Dekkside benkeskap 60x72 Valnøtt	Brukes f.eks. i kombinasjon med benkeskap
7035847	Uttrekkbar hylle, hvit	Til montering innvendig i lav skuff for vaskemaskin

PRODUKTDATA

Materialer

Ramme: 16 mm melaminbelagt spon, lakk, metallist
 Dekkside + blindpanel: 16 mm melaminbelagt spon, lakk
 Uttrekkbar hylle: 16 mm melaminbelagt spon

PRODUKTBESKRIVELSE

Ramme, dekkside og blindpanel i ulike størrelser. Dekksider benyttes hvor man ønsker å dekke til hvite sider på skrog og få de i samme farge som front.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnvå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:

Ramme, dekkside, blindpanel eller uttrekkbar hylle

Monteringsanvisning